



- Montageprincip:
- Pladerne monteres på lodrette understøtninger.
 - Pladerne placeres så alle langkanter er understøttet.
 - Vandrette samlinger udføres enten med lille h skinne eller løsholt.
 - Alle samlinger, lodret eller vandret, kan suppleres med ekstra tætning - enten tape eller fugemasse.

CEMBRIT

Cembrit Windstopper
 Detalje – Træunderstøtning

Cembrit
 Postboks 763
 Søngårdsholmsvej 2
 DK-9100 Aalborg

Telefon 99 37 22 22
 Telefax 98 12 00 75
 www.Cembrit.dk

Drawing.nr.:

(XX)X.XX

Scale: 1:10

Dato	Rev.	TSO
02.01.17		